

Hinweise Zaunsystem



Richtig Messen

Länge Zaunpaneele

Außenkante Stütze bis Außenkante Stütze + (2 x 18 mm)

- Die 18 mm sind die Tiefe der Einkerbungen in den Stützen.

Anzahl Zaunpaneele

Zaunpaneele 15 cm Sichtfläche

$$X = \frac{\text{gewünschte Höhe in mm}}{150 \text{ mm}}$$

Zaunpaneele 20 cm Sichtfläche

$$X = \frac{\text{gewünschte Höhe in mm}}{200 \text{ mm}}$$

- Bitte beachten Sie, dass hier nur ganze Zaunpaneele möglich sind. 5,3 Zaunpaneele sind nicht möglich.

Länge Klickleiste

Oberkante Zaunpaneele bis Oberkante Stütze + 2mm

- Die 2 mm ist die Materialdicke des Abschlußprofils

Länge Abschlussprofile

Außenkante Stütze bis Außenkante Stütze + (2 x 18 mm)

- Die 18 mm sind die Tiefe der Einkerbungen in den Stützen.

Richtiger Aufbau

- Bitte beachten Sie, dass die Zaunpaneele bis zum Anschlag in der Einkerbung sein müssen.
- Die Stützen müssen einbetoniert werden. Wir empfehlen eine Fundamenttiefe von ca. 60 cm.