



## ALLGEMEIN

Da Bauten und Bauteile im Außenbereiche der Witterung sowie Luftverschmutzung durch Abgase, Rauch oder Flugstaub ausgesetzt sind, sollten diese regelmäßig und abhängig vom Verschmutzungsgrad gewartet und gereinigt werden. Die Oberflächen und das Aussehen können durch Ablagerungen in Verbindung mit Regen beeinträchtigt werden. Beachten Sie die Sicherheits- und Anwendungshinweise auf den Reinigungs- und Pflegeprodukten.

## ALUMINIUMOBERFLÄCHEN

Die Reinigung sollte mindestens 2x im Jahr erfolgen, nach Bedarf auch öfter. Dabei sollte die Oberflächentemperatur bei max. 25°C liegen und keine direkte Sonneneinstrahlung vorhanden sein. Verwenden Sie ausschließlich pH-neutrale, lösungsmittelfreie Reinigungsmittel. Lösungsmittelhaltige Reiniger greifen die Oberfläche der Pulverbeschichtung an. Verwenden Sie keine scheuernden oder kratzenden Reinigungsmittel.

## GLASOBERFLÄCHEN

Die Reinigung kann nach Bedarf, aber mindestens 2x im Jahr, mit Wasser und einem handelsüblichen Glasreiniger ohne scheuernde Bestandteile erfolgen. Verwenden Sie zur Reinigung keine alkalischen Waschlaugen, Säuren oder fluoridhaltige Reinigungsmittel.

## STEGPLATTEN AUS POLYCARBONAT ODER ACRYL

Die Reinigung sollte mindestens 1x im Jahr, nach Bedarf auch öfter, mit Wasser und Reinigungsmittel erfolgen. Verwenden Sie ausschließlich pH-neutrale, lösungsmittelfreie Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine scheuernden oder kratzenden Reinigungsmittel. Um Kratzer zu vermeiden, reiben Sie die Platten nicht trocken, sondern spülen nur mit klarem Wasser nach.

## BESCHLÄGE

Kontrollieren Sie die Beschlagteile regelmäßig auf festen Sitz und Verschleiß. Falls nötig ziehen Sie die Befestigungsschrauben nach bzw. tauschen schadhafte Teile aus. Behandeln Sie 1x im Jahr alle Gleitstellen und beweglichen Beschlagteile z.B. mit Graphitspray. Beschläge dürfen nicht mit Pflege- oder Reinigungsmitteln in Kontakt kommen, die den Korrosionsschutz beeinträchtigen können.